

## Lancement d'applications avec le tableau d'applications LifeBook

Le tableau d'applications permet de lancer des applications au toucher d'un bouton lorsque le système est en marche. Lorsque vous enfoncez un bouton de ce tableau, le système lance l'application configurée par l'utilisateur. Votre ordinateur portable possède des utilitaires préinstallés vous permettant d'utiliser et de configurer votre tableau d'applications LifeBook.

### Configuration de votre tableau d'applications LifeBook

Lorsque vous démarrez Windows, le tableau d'applications LifeBook est automatiquement activé. Lorsqu'il est utilisé à titre de démarreur d'applications, le tableau d'applications LifeBook est d'une très grande souplesse, vous offrant un vaste choix d'options. L'utilitaire de configuration du tableau d'applications permet de configurer rapidement et aisément le tableau selon vos besoins, afin d'en tirer le maximum.

### Pour configurer le tableau d'applications avec l'utilitaire Configuration du tableau d'applications, exécutez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur [Démarrer].
2. Cliquez sur **Programmes -> Tableau d'applications LifeBook**.
3. Cliquez sur **Configuration du tableau d'applications LifeBook**. L'utilitaire « Configuration de boutons » apparaîtra. Vous voyez apparaître des onglets correspondant aux boutons du tableau d'applications LifeBook. Lorsque vous recevez votre ordinateur, ces boutons sont préconfigurés pour lancer des programmes particuliers, comme décrit au chapitre 7 de ce document.

Pour changer l'application associée aux boutons Application :

1. Cliquez sur l'onglet du bouton que vous souhaitez reconfigurer – par exemple, Application A.
2. Sélectionnez **Activer ce bouton**, puis cliquez sur le bouton [Enregistrement de l'application].
3. Sur l'écran qui apparaît, cochez la case **Sélectionner dans le menu Démarrer**, puis faites défiler le curseur le long de la liste pour sélectionner l'application que vous souhaitez lancer avec le bouton Application A.
4. Cliquez sur [Suivant] -> [Suivant] -> [Terminer]. Une fois dans la fenêtre Paramètre du bouton, cliquez sur [Appliquer] puis sur [OK]. Le bouton est dorénavant configuré pour lancer la nouvelle application.

L'onglet Internet est différent. Il est réglé pour lancer le navigateur Internet par défaut de Windows (Internet Explorer), à moins que vous ne l'ayez changé dans Windows. Pour le reconfigurer afin qu'il lance un autre programme, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Internet.
2. Sélectionnez **Activer ce bouton**, puis cliquez sur le bouton [Enregistrement de l'application].
3. Cochez la case **Démarrer le programme**, puis cliquez sur [Prochain].
4. Sur l'écran qui apparaît, cochez la case **Sélectionner dans le menu Démarrer**, puis faites défiler le curseur le long de la liste pour sélectionner l'application que vous souhaitez lancer avec le bouton Internet.
5. Cliquez sur [Suivant] -> [Suivant] -> [Terminer]. Une fois dans la fenêtre Paramètre du bouton, cliquez sur [Appliquer].
6. Cliquez sur [OK]. Le bouton est dorénavant configuré pour lancer la nouvelle application. Si vous désirez que ce bouton serve de nouveau à lancer le navigateur Internet par défaut de votre ordinateur, vous n'avez qu'à cocher la case **Démarrer Navigateur Internet** sous **Démarrer le programme**. Les paramètres d'association du bouton avec « l'autre programme » seront supprimés. Si vous désirez retourner à l'ancienne application de ce bouton, vous devrez le reconfigurer conformément à la procédure ci-dessus.



SI VOTRE SYSTÈME A ÉTÉ CONFIGURÉ POUR QUE L'UN DES BOUTONS D'APPLICATION LANCE UN NAVIGATEUR INTERNET, CE BOUTON PEUT ENCORE ÊTRE RECONFIGURÉ POUR LANCER UNE AUTRE APPLICATION DE VOTRE CHOIX.

Quand vous en aurez terminé avec la configuration du tableau d'applications, cliquez sur [OK] pour que les nouveaux paramètres prennent effet. Vous pouvez reconfigurer votre tableau d'applications LifeBook aussi souvent que vous le désirez.