

ダウンロードファイルの説明と手順

=====
ファイル詳細: NVIDIA SATA IDE driver
バージョン: 5.10.2600.0995
対象OS: Microsoft® Windows Vista®
製品番号: D20240-002-001
作成日: 10/23/2007
=====

目次

=====
概要
確認事項
インストール方法
削除方法
トラブルシューティング
アップデートの理由
=====

概要

本書では、以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータにWindows Vista NVIDIA SATA IDE driverドライバをインストールするために必要な手順を説明します。

確認事項

以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータでWindows Vistaをご使用の場合、このドライバをインストールしてください。

インストール方法

ファイル(D20240-002-001.exe)をダウンロードし、ダブルクリックすると、解凍されてハードドライブのC:\%Cabs%\D20240-002-001フォルダにコピーされます。

1. [スタート]メニューの[検索の開始]フィールドにC:\%Cabs%\D20240-002-001 DPIInst.exeと入力し、ENTERを押します。
2. [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示されたら、[続行]をクリックします。
3. 画面に表示される指示を実行して、インストールを完了します。

削除方法

1. [スタート]メニューで[コントロールパネル]をクリックします。
2. [コントロールパネル]で[プログラムのアンインストール]をクリックします。
3. [プログラムと機能]ウィンドウでNVIDIA SATA IDE driverを選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。
4. [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示されたら、[続行]をクリックします。
5. 画面に表示される指示を実行して、削除を完了します。

トラブルシューティング

ドライバのインストール中またはインストール後に問題が起きた場合は、削除手順を実行してドライバを削除し、インストールし直します。

アップデートの理由

このドライバが、Windows Vista用の初期リリースだからです。

対象製品番号

FX7020 – 1015005R

GM5664 – 1015004R

GT3084m – 1015143R

GT3086m – 1015148R

GT3252m – 1015525R

GT4226m – 1015154R

GT5224j – 1014948R

GT5637E – 1014914R

GT5644E – 1014971R

GT5648E – 1015074R

GT5654 – 1015001R

GT5656 – 1015002R

GT5657E – 1015011R

GT5658E – 1015014R

GT5662 – 1015003R

GT5668E – 1015482R

GT5670 – 1015320R

GT5674 – 1015322R

J4486 – 1014946R

J4501 – 1015199R

L3032 – 1015556R
L3072 – 1015139R

S3649 – 1015367R

T3642 – 1014999R
T3646 – 1015302R
T5246 – 1015000R
T5248 – 1015227R
T5254 – 1015304R

W5243 – 1015008R

ECS MCP61P-AM Motherboard – 4006203R
ECS MCP61PM-GM AM2 mATX Motherboard – 4006254R
ECS MCP61SM-GM mATX Motherboard – 4006233R
FIC MCP61P uATX Motherboard – 4006196R
MCP61SM2MA AM2 uATX Motherboard – 4006232R