

# **Bedienungsanleitung**

## **Content-Manager-Software für**

### **HP iPAQ 310 Series Travel Companion**

Deutsch

Dezember 2007

Part number: 467721-041



### **Urhebervermerk**

Änderungen am Produkt und den hier enthaltenen Informationen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung darf weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard Development Company, L.P. vervielfältigt oder auf irgendeine Art und Weise elektronisch oder mechanisch – einschließlich Fotokopien und Aufnahmen – weitergegeben werden.

© 2007 - Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows, Vista und Outlook sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte mit Content Manager .....</b>	<b>5</b>
Content Manager installieren.....	6
Steuerelemente .....	6
Menüleiste .....	7
Symbolleiste .....	7
Fenster „Aktionen“ .....	8
Fenster „Informationen“ .....	8
Liste der Inhalte .....	8
<b>Content Manager verwenden .....</b>	<b>10</b>
Content Manager starten und beenden .....	10
Ein Geräteprofil wählen .....	10
Wiederherstellung .....	10
Inhalte verwalten.....	10
Inhalte installieren .....	10
Inhalte löschen .....	11
Inhalte aktualisieren .....	11
<b>Optionen und Werkzeuge .....</b>	<b>12</b>
Reisepläne übertragen .....	12
KML-Dateien importieren .....	12
Backups .....	12
Backups erstellen .....	12
Backups wiederherstellen .....	13
Backups löschen .....	13
Geräteprofile .....	13
Geräteprofile löschen .....	13
Geräteprofile ändern .....	14
Synchronisierung der Kontakte .....	14
Einstellungen .....	14
Allgemein.....	15
Anzeige .....	15
Schriftarten in Tabellen anpassen .....	15
Farben in Tabellen anpassen .....	15
<b>Content Manager deinstallieren.....</b>	<b>16</b>



---

# Erste Schritte mit Content Manager

Content Manager ist eine PC-basierte Anwendung mit einer Reihe wichtiger Funktionen, die Ihnen dabei helfen, die Inhalte auf Ihrem HP iPAQ 310 Series Travel Companion zu verwalten. Mit Content Manager können Sie:

- Die auf Ihrem Gerät gespeicherten Inhalte auf Ihrem PC sichern und später auf Ihrem Gerät wiederherstellen.
- Eine Verbindung zum Content Manager-Server herstellen, um Updates oder zusätzliche Navigationsinhalte auf Ihr Gerät herunterzuladen.
- Die Kontakte aus Microsoft Outlook mit Ihrem Gerät synchronisieren.
- Auf [www.ipaq.com](http://www.ipaq.com) erstellte Reisepläne auf Ihr Gerät übertragen.

Auf Ihrem Gerät gibt es verschiedene Arten von Navigationsinhalten, die mit Content Manager bearbeitet werden können. Die verfügbaren Inhalte sind vom ursprünglich von Ihnen erworbenen Gerät und dem Land abhängig, in dem Sie es gekauft haben.

Die Inhalte sind in kleinere, besser überschaubare Gruppen für jede Region oder jedes Land eingeteilt. Zu den verschiedenen Arten von möglicherweise verfügbaren Inhalten zählen:

- **Karten** sind die Straßennetze, die das Navigationssystem für Ihre Routen verwendet.
- **Orientierungspunkte** sind künstlerische Darstellungen von auffallenden oder bekannten Objekten in 3D. 3D-Orientierungspunkte gibt es nur in bestimmten Städten und Ländern.
- **3D-Städte** sind die vollständigen 3D-Gebäudedaten einer Stadt, die die tatsächliche Größe der Gebäude und deren Lage auf der Karte wiedergeben. 3D-Gebäudedaten für Städte gibt es nur für die Stadtzentren der größten Metropolen in den USA und Europa.
- **POIs** sind interessante/wichtige Ziele, die bestimmte Bezugspunkte darstellen, nach denen Sie suchen und zu denen Sie navigieren können. Sie sind in verschiedene Kategorien wie Hotels, Restaurants, Touristenattraktionen, Banken usw. eingeteilt – also Orte, die Sie auf Ihren Reisen eventuell besuchen möchten.
- Die **Aussprachehilfe** wird vom Text-to-Speech-Navigationsengine verwendet, um während der Navigation die Straßennamen anzukündigen. Text-to-Speech-Stimmen (TTS-Stimmen) sind nicht für alle Sprachen verfügbar und können auf Ihrem Travel Companion eingestellt werden, indem Sie eines der Sprachprofile mit „TTS“ (Computerstimme) im Namen wählen.
- Das **Höhenmodell** stellt die 3D-Geländedaten dar, die Ihnen beim Betrachten der Karte Änderungen im Gelände oder der Seehöhe anzeigen. Es wird bei der Navigation zum Zeichnen der Route in 3D herangezogen.
- Die **Ansagensprache** ist das Sprachprofil, das während der Navigation für die Sprachanweisungen verwendet wird. Sprachprofile sind entweder vorab aufgenommene Stimmen oder Text-to-Speech-Stimmen. Sie erkennen Text-to-Speech-Sprachprofile daran, dass sie „TTS“ in ihrem Namen tragen und mit künstlicher Intelligenz arbeiten, um während der Navigation Straßennamen anzukündigen. Nicht-TTS-Stimmen werden in der jeweiligen Sprache aufgezeichnet und sagen dem Benutzer nur an, dass er in einer bestimmten Entfernung links oder rechts abbiegen soll.
- Die **Menüsprache** ist eine Liste der verfügbaren Sprachen, in denen die Gerätesoftware Namen von Schaltflächen und Meldungen auf dem Bildschirm anzeigen kann.

- Die **Anwendung** ist die auf Ihrem Travel Companion laufende Navigationssoftware.

## Systemanforderungen

Um Content Manager zu verwenden, benötigen Sie ein USB-Kabel und einen Computer, der die unten angeführten Mindestanforderungen erfüllt.

Für den Zugriff auf den Content Manager-Server benötigen Sie außerdem eine aktive Internetverbindung auf Ihrem PC.

Um eine Synchronisierung der Kontakte durchzuführen, muss auf Ihrem PC Microsoft Outlook 2003 oder eine spätere Version installiert sein.

	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem	Windows XP	Windows Vista
Prozessor	300 MHz Taktfrequenz	Intel-Pentium-/Celeron-Familie bzw. AMD-K6-/Athlon-/Duron-Familie oder kompatibler Prozessor
Arbeitsspeicher	256 MB	512 MB
Freier Speicherplatz	2 GB	5 GB

 **HINWEIS:** Um auf Ihrem HP iPAQ Travel Companion neue Inhalte installieren zu können, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung auf Ihrem PC!

## Content Manager installieren

Mit den folgenden Schritten können Sie Content Manager auf Ihrem Computer installieren:

1. Besuchen Sie [www.ipaq.com](http://www.ipaq.com), um den neuesten Content Manager auf Ihren PC herunterzuladen.
2. Laden Sie die Datei auf Ihren PC herunter und führen Sie das Installationsprogramm aus.
3. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste und klicken Sie dann auf **OK**.
4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie fortfahren möchten, klicken Sie bitte auf **Ich stimme zu**.
5. Wählen Sie den Installationsordner. Der Standard-Installationsordner lautet:  
C:\Programme\Hewlett-Packard\HP iPAQ Travel Companion 310 Series  
Um einen anderen Ordner zu wählen, tippen Sie entweder den Pfadnamen ein oder klicken Sie auf **Durchsuchen** und legen Sie einen anderen Ordner fest.
6. Klicken Sie auf **Installieren**, um den Kopiervorgang zu starten. Klicken Sie auf **Details anzeigen**, um während des Kopierens die Details zu sehen.
7. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
8. [optional] Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, um Content Manager gleich nach der Installation zu starten.
9. Der Installationsvorgang ist hiermit abgeschlossen. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Installationsprogramm zu beenden.

Content Manager verfügt über eine automatische Aktualisierungsfunktion, sodass Sie immer die aktuellste Version auf Ihrem PC haben. Die Anwendung sucht jedes Mal, wenn sie gestartet wird, nach verfügbaren Updates.

## Steuerelemente

Das Hauptfenster von Content Manager ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

- Menüleiste
- Symbolleiste
- Liste der Inhalte: alle für das angeschlossene Gerät verfügbaren Inhalte
- Fenster „Aktionen“
- Fenster „Informationen“

## Menüleiste

In der Menüleiste finden Sie die folgenden Untermenüs:

- **Datei:**
  - **Beenden:** Beendet Content Manager.
- **Inhalte** (inhaltsbezogene Vorgänge):
  - **Installieren:** Installiert die ausgewählten Inhalte auf dem Gerät.
  - **Alle installieren:** Installiert alle verfügbaren Inhalte auf dem Gerät.
  - **Aktualisieren:** Aktualisiert die ausgewählten Inhalte auf dem Gerät.
  - **Alle aktualisieren:** Aktualisiert alle Inhalte auf dem Gerät.
  - **Löschen:** Löscht die ausgewählten Inhalte vom Gerät.
- **Aktionen** (aktionsbezogene Vorgänge):
  - **Aktionen ausführen:** Führt alle im Fenster **Aktionen** aufgelisteten Inhaltsaktionen aus.
  - **Aktion löschen:** Bricht die ausgewählten Inhaltsaktionen ab.
  - **Aktionen löschen:** Bricht alle im Fenster **Aktionen** aufgelisteten Inhaltsaktionen ab.
- **Tools:**
  - **Übertragung der Reisepläne:** Ruft die Seite „**Reisepläne verwalten**“ auf, wo Sie die auf [www.ipaq.com](http://www.ipaq.com) erstellten Reisepläne von Ihrem PC auf Ihr Gerät oder umgekehrt übertragen können.
  - **Backups:** Ruft die Seite „**Backups verwalten**“ auf, wo Sie eine Sicherungskopie erstellen oder ein Backup auf Ihrem Gerät wiederherstellen können.
  - **Geräteprofile:** Hier können Sie die von Ihnen erstellten Geräteprofile ändern und löschen.
  - **Kontaktsynchronisation:** Ruft die Synchronisierungsfunktion für Microsoft Outlook auf.
  - **Einstellungen:** Hier können Sie Ihre gewünschten Einstellungen für Content Manager treffen.
- **Hilfe:** Zeigt die Hilfeinformationen an.

## Symbolleiste

Mit den Symbolen unterhalb der Menüleiste können Sie dieselben Vorgänge durchführen wie mit den Menüpunkten in den Menüs **Inhalte** und **Aktionen**.

Symbol	Menüpunkt	Funktion
	Inhalte > Installieren	Installiert die ausgewählten Inhalte auf dem Gerät.
	Inhalte > Aktualisieren	Aktualisiert die ausgewählten Inhalte auf dem Gerät.
	Inhalte > Löschen	Löscht die ausgewählten Inhalte vom Gerät.
	Inhalte > Alle installieren	Installiert alle verfügbaren Inhalte auf dem Gerät.
	Inhalte > Alle aktualisieren	Aktualisiert alle Inhalte auf dem Gerät.
	Aktionen > Aktionen ausführen	Führt alle im Fenster <b>Aktionen</b> aufgelisteten Inhaltsaktionen aus.
	Aktionen > Aktion löschen	Bricht die ausgewählten Inhaltsaktionen ab.
	Aktionen > Aktionen löschen	Bricht alle im Fenster <b>Aktionen</b> aufgelisteten Inhaltsaktionen ab.

## Fenster „Aktionen“

Nachdem Sie eine Aktion ausgewählt haben, erscheint sie im Fenster **Aktionen**. Name, Typ und Größe der Inhalte werden hier gemeinsam mit dem ausgewählten Vorgang angezeigt. Sämtliche Inhaltsaktionen im Fenster **Aktionen** können durchgeführt werden, indem Sie auf

die Schaltfläche  oder im Menü **Aktionen** auf **Aktionen ausführen** klicken.

## Fenster „Informationen“

In diesem Fenster werden Informationen zum angeschlossenen Gerät angezeigt. Sie sehen die folgenden Parameter:

- Den Namen des Gerätes.
- Den Speichertyp (zum Beispiel „Flash“).
- Die **Vorher**-Spalte zeigt an, wie viel Speicherplatz derzeit frei ist.
- In der **Nachher**-Spalte wird der Speicherplatz angezeigt, der nach Ausführen der derzeit ausgewählten Aktionen frei sein wird.
- In der Spalte **Kapazität** sehen Sie, wie viel Speicherplatz es insgesamt gibt.

## Liste der Inhalte

Die Liste der für das angeschlossene Gerät verfügbaren Inhalte macht den größten Teil von Content Manager aus. Die Liste weist folgende Spalten auf:

- Name des Inhalts. Diese Spalte kann auch Symbole enthalten, die den Status des jeweiligen Inhalts anzeigen:

Symbol	Bedeutung
	Dieser Inhalt wurde noch nicht installiert.
	Dieser Inhalt kann aktualisiert werden.

Symbol	Bedeutung
Kein Symbol	Dieser Inhalt wurde installiert und ist auf dem aktuellen Stand.

- Inhaltstyp.
- Die nächste Spalte zeigt an, ob der Inhalt bereits installiert wurde. Hier sehen Sie auch den für die Installation dieses Inhalts benötigten Speicherplatz.

Es gibt drei Kriterien, nach denen Sie die Liste der Inhalte filtern können: Status, Typ und Speicherort.

- **Status:** Filtert die Inhalte anhand ihres Status:
  - **Alle:** Zeigt alle Inhalte an.
  - **Installiert:** Zeigt nur die auf dem Gerät installierten Inhalte an.
  - **Nicht installiert:** Zeigt nur die verfügbaren Inhalte an, die nicht auf dem Gerät installiert sind.
  - **Aktualisierbar:** Zeigt die Inhalte an, von denen eine neuere Version als die von Ihnen installierte verfügbar ist.
  - **Aktualisierbar oder nicht installiert:** Zeigt alle Inhalte an, die nicht installiert bzw. aktualisierbar sind.
  - **Aktualisiert:** Zeigt alle installierten und aktuellen Inhalte an.
- **Typ:** Filtert die Inhalte anhand ihres Typs.
- **Speicherort:** Filtert die Inhalte anhand ihres Speicherortes.

---

# Content Manager verwenden

## Content Manager starten und beenden

Führen Sie folgende Aktionen aus, um Content Manager zu starten:

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme**.
2. Wählen Sie **HP iPAQ Travel Companion 310 Series**.
3. Klicken Sie auf **Content Manager**.

Klicken Sie auf **Datei > Beenden**, um Content Manager zu schließen.

## Ein Geräteprofil wählen

Beim Starten des Programms erscheint das Geräteprofil. Verwenden Sie den standardmäßigen Profilnamen oder geben Sie für das angeschlossene Gerät einen neuen Namen ein.

Jedes Mal, wenn Sie Content Manager mit einem neuen Gerät starten, muss ein neues Geräteprofil erstellt werden.

## Wiederherstellung

Führen Sie folgende Aktionen aus, um die Inhalte auf Ihrem Gerät mit einem zuvor gespeicherten Backup zu überschreiben:

1. Klicken Sie auf **Wiederherstellung**.
2. Wählen Sie einen Profilnamen und einen Gerätetyp.
3. Wählen Sie das Backup und das Laufwerk des Gerätes aus.
4. Klicken Sie auf **Starten**, um mit der Wiederherstellung zu beginnen.

---

 **HINWEIS:** Um eine Wiederherstellung durchführen zu können, benötigen Sie ein komplettes Backup. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, ist es empfohlen, ein komplettes Backup zu erstellen.

---

## Inhalte verwalten

### Inhalte installieren

---

 **HINWEIS:** Es können nur nicht installierte Inhalte installiert werden. Neben ihrem Namen in der Liste der Inhalte ist das Symbol  zu sehen.

---

Führen Sie folgende Aktionen aus, um die ausgewählten Inhalte auf das Gerät zu laden:

1. Wählen Sie die Inhalte aus der Liste der Inhalte. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
  - Klicken Sie auf einen Inhalt in der Liste der Inhalte. Verwenden Sie die **Shift**- bzw. die **Strg**-Taste, um mehrere Einträge auszuwählen. Klicken Sie im Menü **Inhalte** auf

**Installieren** oder in der Symbolleiste auf die Schaltfläche .

- Ziehen Sie die Inhalte in das Fenster **Aktionen** und legen Sie sie dort ab.
  - Doppelklicken Sie auf einen Inhalt.
2. Führen Sie die Aktionen aus, indem Sie im Menü **Aktionen** auf **Aktionen ausführen** oder in der Symbolleiste auf  klicken.
  3. Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf **Ja** klicken.
  4. Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

## Inhalte löschen

 **HINWEIS:** Es können nur installierte Inhalte gelöscht werden.

Führen Sie folgende Aktionen aus, um die ausgewählten Inhalte zu löschen:

1. Klicken Sie auf einen Inhalt in der Liste der Inhalte. Verwenden Sie die **Shift**- bzw. die **Strg**-Taste, um mehrere Einträge auszuwählen.
2. Klicken Sie im Menü **Inhalte** auf **Löschen**, in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  oder mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Inhalte und dann auf **Löschen**.
3. Führen Sie die Aktionen aus, indem Sie im Menü **Aktionen** auf **Aktionen ausführen** oder in der Symbolleiste auf  klicken.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster **Ja**.
5. Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

## Inhalte aktualisieren

 **HINWEIS:** Es können nur nicht aktuelle Inhalte aktualisiert werden. Neben dem Namen der nicht aktuellen Inhalte in der Liste der Inhalte ist das Symbol  zu sehen.

Führen Sie folgende Aktionen aus, um die ausgewählten Inhalte zu aktualisieren:

1. Wählen Sie die Inhalte aus der Liste der Inhalte. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
  - Klicken Sie auf einen Inhalt in der Liste der Inhalte. Verwenden Sie die **Shift**- bzw. die **Strg**-Taste, um mehrere Einträge auszuwählen. Klicken Sie im Menü **Inhalte** auf **Aktualisieren** oder in der Symbolleiste auf die Schaltfläche .
  - Ziehen Sie die Inhalte in das Fenster **Aktionen** und legen Sie sie dort ab.
  - Doppelklicken Sie auf einen Inhalt.
2. Führen Sie die Aktionen aus, indem Sie im Menü **Aktionen** auf **Aktionen ausführen** oder in der Symbolleiste auf  klicken.
3. Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

---

# Optionen und Werkzeuge

Sie können über das **Tools**-Menü auf die in Content Manager verfügbaren Optionen und Werkzeuge zugreifen.

## Reisepläne übertragen

Besuchen Sie [www.ipaq.com](http://www.ipaq.com) (derzeit nur in englischer Sprache verfügbar), um mehr über die für Ihren HP iPAQ Travel Companion verfügbaren Reiseplanungsdienste zu erfahren. Dort können Sie Ihre eigenen Reisepläne – so genannte „trip plans“ – erstellen, die Sie dann auf Ihr Gerät übertragen und für die Navigation verwenden können. Content Manager verfügt über eine Funktion, um die selbst erstellten Reisepläne zu übertragen. Reisepläne können als **Routen** und als **POIs** auf Ihr Gerät übertragen werden.

### KML-Dateien importieren

1. Erstellen Sie auf [www.ipaq.com](http://www.ipaq.com) einen Reiseplan.
2. Speichern Sie den Reiseplan auf Ihrem PC.
3. Schließen Sie Ihren Travel Companion an einen PC an und starten Sie Content Manager.
4. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Übertragung der Reisepläne**.
5. Zur Auswahl stehen **Als Route importieren** oder **Als POI importieren**:
  - Mit **Als Route importieren** können Sie den Reiseplan in den Bereich Nav-Extras auf Ihrem Travel Companion verschieben. Dort können Sie den Reiseplan auswählen und Ihr Gerät zum Navigieren dieser Route verwenden.
  - Mit **Als POI importieren** können Sie die Wegpunkte aus Ihrem Reiseplan in die POI-Datenbank auf Ihrem Gerät verschieben. So wie die vorinstallierten POIs können Sie diese Punkte durchsuchen und für die Navigation verwenden.
6. Wählen Sie einen auf Ihrem PC gespeicherten Reiseplan, um ihn auf Ihr Gerät zu übertragen.

## Backups

Sie können von den Inhalten auf Ihrem Gerät eine Sicherungskopie erstellen und diese auf Ihrem PC speichern. Backups dienen als Sicherheitsvorkehrung, falls Sie Inhalte unabsichtlich von Ihrem Gerät löschen. Sie besitzen eine dauerhafte Lizenz für die von Ihnen gemeinsam mit dem Gerät erworbenen Inhalte und können diese mit Hilfe von Content Manager jederzeit wieder herunterladen. Backups sind nützlich, da sie Ihnen das erneute Herunterladen ersparen, oder auch für den Fall, dass Ihr PC nicht mit dem Internet verbunden ist.

### Backups erstellen

Führen Sie folgende Aktionen aus, um Ihre Daten zu sichern:

1. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Backup**, um das Fenster **Backups verwalten** zu öffnen.
2. Klicken Sie im Fenster **Backups verwalten** auf **Backup** und wählen Sie dann **Sichern**.

3. Verwenden Sie die Optionsschaltflächen, um die zu speichernden Daten auszuwählen:
  - Komplettes Backup
  - Nur Benutzerdaten sichern
  - Nur Benutzerkontakte sichern
4. Der Standard-Backupordner wird angezeigt. Um den Ordner zu ändern, klicken Sie bitte auf **Ich möchte den Ordner selbst wählen** und geben Sie dann den Pfad zum gewünschten Speicherort ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Ordner zu wählen.
5. Klicken Sie auf **OK**, um den Sicherungsvorgang zu starten.
6. Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

## Backups wiederherstellen

Führen Sie folgende Aktionen aus, um gesicherte Daten wiederherzustellen:

1. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Backup**, um das Fenster **Backups verwalten** zu öffnen.
2. Wählen Sie ein zuvor gespeichertes Backup aus der Liste.
3. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um mit der Wiederherstellung Ihrer Daten zu beginnen.
5. Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

## Backups löschen

Führen Sie folgende Aktionen aus, um gesicherte Daten zu löschen:

1. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Backup**, um das Fenster **Backups verwalten** zu öffnen.
2. Wählen Sie ein zuvor gespeichertes Backup aus der Liste.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um das Backup zu löschen.

## Geräteprofile

Vorhandene Geräteprofile können im Menü **Geräteprofile** geändert und gelöscht werden. Das aktuelle Geräteprofil wird fett gedruckt angezeigt.

---

 **HINWEIS:** Neue Geräteprofile können nur erstellt werden, wenn Sie Content Manager starten, während ein neues Gerät angeschlossen ist.

---

## Geräteprofile löschen

Führen Sie folgende Aktionen aus, um ein Geräteprofil zu löschen:

1. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Geräteprofile**.
2. Klicken Sie auf das Geräteprofil, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um das ausgewählte Geräteprofil tatsächlich zu löschen.

---

 **HINWEIS:** Das derzeit verwendete Profil kann nicht gelöscht werden.

---

## Geräteprofile ändern

Führen Sie folgende Aktionen aus, um ein Geräteprofil zu ändern:

1. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Geräteprofile**.
2. Klicken Sie auf das Geräteprofil, das Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf **Ändern**.
4. Ändern Sie die Profilparameter:
  - Um den Namen eines Profils zu ändern, geben Sie bitte den gewünschten Profilnamen ein.
  - Um den Gerätetyp zu ändern, wählen Sie bitte den passenden Gerätetyp aus der Liste der verfügbaren Gerätetypen.
5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

## Synchronisierung der Kontakte

Mit Content Manager können Sie die in Microsoft Outlook gespeicherten Kontakte mit der Kontaktdatenbank Ihres Gerätes synchronisieren.

Wenn für diese Kontakte Adressen gespeichert sind, können Sie diese Adressen für die Navigation verwenden.

Wenn für diese Kontakte Telefonnummern gespeichert sind, können Sie diese über die Bluetooth-Freisprechfunktion Ihres Travel Companion anrufen. Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon mit Ihrem Travel Companion gepairt sein.

So können Sie Kontakte synchronisieren:

1. Wählen Sie im **Tools**-Menü die Option **Synchronisierung der Kontakte**.
2. Klicken Sie auf **Sync**, um die Kontakte mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um die Synchronisationsmethode zu ändern und festzulegen, wie Konflikte gehandhabt werden. Hier können Sie auch die automatische Synchronisation konfigurieren.

Ein Konflikt tritt auf, wenn sich die auf Ihrem PC und Ihrem Gerät gespeicherten Daten eines Kontaktes unterscheiden. Konflikte können auf folgende Arten gehandhabt werden:

- Bei der Option **PC überschreibt Gerät** haben die auf dem PC gespeicherten Kontaktdaten Priorität und werden auf Ihr Gerät kopiert.
- Bei der Option **Gerät überschreibt PC** haben die auf Ihrem Gerät gespeicherten Kontaktdaten Priorität und werden auf Ihren PC kopiert.
- Die Option **Nachfragen** stellt Sie vor die Wahl, welche Version überschrieben werden soll.

Wählen Sie **Mit Windows starten**, um Outlook Sync beim Starten von Windows automatisch zu starten.

Wählen Sie **Automatisch synchronisieren**, damit Outlook Sync die Kontakte automatisch synchronisiert, wenn das Gerät angeschlossen ist.

## Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** können Sie das Programm konfigurieren. Im Einstellungsmenü gibt es folgende Registerkarten:

- **Allgemein**
- **Anzeige**

## Allgemein

Das Fenster **Allgemeine Einstellungen** ist in folgende Bereiche unterteilt:

- **Sprache:** Sie können die Sprache von Content Manager ändern, indem Sie eine Sprache aus dem Drop-down-Menü wählen.
- **Scrollgeschwindigkeit:** Sie können die Scrollgeschwindigkeit der Maus in der **Liste der Inhalte** ändern, indem Sie den Schieber auf die gewünschte Position bewegen.
- **Lokaler Speicherordner:** Wenn ein Inhalt auf dem Gerät installiert wird, wird dieser auch in einem Ordner auf dem Computer gespeichert. Sie können diesen Ordner hier ändern, indem Sie auf **Durchsuchen** klicken und einen anderen Ordner wählen. Wenn Sie wieder den Standardordner verwenden möchten, klicken Sie bitte auf **Zurücksetzen**.
- **Cache:** Die Gesamtgröße aller auf Ihrem Computer gespeicherten Inhalte wird angezeigt. Sie können den lokalen Speicherordner leeren, indem Sie auf **Löschen** klicken. Wenn ein Inhalt im lokalen Speicherordner gespeichert ist, kann er auf einem Gerät installiert werden, auch wenn der PC nicht mit dem Internet verbunden ist.

---

 **HINWEIS:** Die Änderungen werden erst übernommen, nachdem Sie auf **OK** geklickt haben.

## Anzeige

Sie können für die Liste der Inhalte Ihre eigenen Schriftarten und Farben wählen.

### Schriftarten in Tabellen anpassen

Führen Sie folgende Aktionen aus, um die in Tabellen verwendeten Schriftarten zu ändern:

1. Aktivieren Sie die benutzerdefinierten Schriftarten, indem Sie neben **Benutzerdefinierte Schriftarten in Tabellen aktivieren** ein Häkchen setzen.
2. Klicken Sie auf **Schriftart**.
3. Wählen Sie die gewünschte Schriftart und klicken Sie auf **OK**.

### Farben in Tabellen anpassen

Sie können für die verschiedenen Arten von Inhalten Ihre eigenen Vorder- und Hintergrundfarben wählen. Wenn Sie in den Tabellen benutzerdefinierte Farben verwenden, können Sie die einzelnen Arten von Inhalten leichter unterscheiden.

Führen Sie folgende Aktionen aus, um die in Tabellen verwendeten Farben zu ändern:

1. Aktivieren Sie die benutzerdefinierten Farben in Tabellen, indem Sie neben **Benutzerdefinierte Farben in Tabellen aktivieren** ein Häkchen setzen.
2. Klicken Sie in der Vorder- bzw. Hintergrundspalte neben einer der Inhaltsarten auf die dazugehörige Schaltfläche.
3. Wählen Sie die gewünschte Farbe.

---

 **HINWEIS:** Die Änderungen werden erst übernommen, nachdem Sie auf **OK** geklickt haben.

---

# Content Manager deinstallieren

Führen Sie folgende Aktionen aus, um Content Manager zu deinstallieren:

1. Wählen Sie **Start > Systemsteuerung** auf Ihrem PC.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie **HP iPAQ Travel Companion 310 Series Content Manager**.
4. Klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.
5. Klicken Sie auf **Deinstallieren**. Klicken Sie auf **Details anzeigen**, um während des Vorgangs die Details zu sehen.
6. Klicken Sie, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, auf **Schließen**, um das Fenster zu schließen.