

Inicio de aplicaciones con LifeBook Application Panel

Application Panel permite iniciar aplicaciones con sólo presionar un botón cuando el sistema está encendido. Al presionar cualquiera de los botones se iniciará una aplicación definida por el usuario. En su PC portátil se han preinstalado herramientas de software que le permitirán operar y configurar LifeBook Application Panel.

Configuración de LifeBook Application Panel

Cuando inicie Windows, LifeBook Application Panel se activará automáticamente. Como iniciador de aplicaciones, LifeBook Application Panel es muy flexible y ofrece una variedad de posibilidades. Para configurar Application Panel de la manera que le resulte más conveniente, hemos facilitado una herramienta de configuración que le ayudará de manera rápida y fácil a sacar el máximo provecho de esta característica tan valiosa.

Para configurar LifeBook Application Panel con el Asistente de configuración:

1. Haga clic en [Inicio].
2. Haga clic en **Programas -> LifeBook Application Panel**.
3. Haga clic en **Configuración de LifeBook Application Panel**. Aparecerá la herramienta de configuración de botones. Hay pestañas que corresponden a los botones de aplicación en LifeBook Application Panel. Cuando recibe su PC portátil, estos botones se encuentran preconfigurados para iniciar programas específicos, como se detalla en el Capítulo 7 de este documento.

Para cambiar la aplicación asociada a los botones:

1. Haga clic en la pestaña correspondiente al botón que desea reconfigurar; por ejemplo, Aplicación A.
2. Seleccione **Habilitar este botón**, luego haga clic en el botón [Registro de aplicación].
3. En la página que aparece, haga clic en la casilla de verificación (**Seleccionar desde el menú de inicio**), luego recorra la lista para encontrar la aplicación que desea iniciar con el botón de Aplicación A.
4. Haga clic en [Siguiente] -> [Siguiente] -> [Finalizar]. En la ventana de configuración de botones, haga clic en [Aplicar], y luego haga clic en [Aceptar]. El botón ahora está listo para iniciar la nueva aplicación.

La pestaña para Internet es diferente. Está configurada para iniciar el navegador de Internet predeterminado (Internet Explorer), a menos que usted ya lo haya cambiado en Windows. Para reconfigurarla para iniciar otro programa, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en la pestaña de Internet.
2. Seleccione **Habilitar este botón**, luego haga clic en el botón [Registro de aplicación].
3. Haga clic en la casilla de verificación **Iniciar programa**, luego haga clic en [Siguiente].
4. En la página que aparece, haga clic en la casilla de verificación **Seleccionar desde el menú de inicio**, luego recorra la lista para encontrar la aplicación que desea iniciar con el botón de Internet.
5. Haga clic en [Siguiente] -> [Siguiente] -> [Finalizar]. En la ventana de configuración de botones, haga clic en [Aplicar].
6. Haga clic en **Aceptar**. El botón ahora está listo para iniciar la nueva aplicación. Si desea volver a iniciar su navegador de Internet predeterminado de Windows con este botón, sólo necesita hacer clic en la casilla de verificación **Iniciar Explorador de Internet** en lugar de la casilla **Iniciar programa**. Tenga en cuenta que cancelará las configuraciones de la otra aplicación. Si desea volver a iniciar la otra aplicación con este botón, deberá volver a configurarlo como se describió anteriormente.



SI SU SISTEMA TIENE UNO DE LOS BOTONES DEL INICIADOR DE APLICACIÓN DEDICADO PARA ABRIR INTERNET, TODAVÍA PUEDE CONFIGURARLO PARA INICIAR CUALQUIER APLICACIÓN QUE DESEE, NO SOLAMENTE UN NAVEGADOR DE INTERNET.

Cuando haya finalizado con las configuraciones de los botones, haga clic en [Aceptar], y las nuevas configuraciones entrarán en vigencia. Usted puede reconfigurar LifeBook Application Panel tantas veces como lo desee.