

SHARP

DEUTSCH

Software - Update




LC-xxLE/LU/LX8/9xx

AQUOS

Software Update via USB

Feststellung der aktuellen Software Version an Ihrem LCD-TV

Die Beschreibung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung. Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Kennung“.



Software Update

Vorbereitung

Als ersten Schritt müssen Sie die Softwaredatei (mit der Endung „.uvp“) aus der Zip-Datei entpacken. Kopieren Sie diese Datei auf einen leeren USB-Stick, der im FAT-Format formatiert sein muss. Es darf sich ausschließlich die Software-Update-Datei auf dem USB-Stick befinden.

Durchführung


- Beschreibung in der Bedienungsanleitung
- TV einschalten
- Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Software-Update“.




- Drücken Sie „OK“ und schließen Sie das USB-Gerät an, das die Datei für das Software-Update enthält.



- Auf dem TV wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, während die Daten auf dem angeschlossenen USB-Gerät überprüft werden.
- Auf dem TV werden nach der Überprüfung der Daten die Informationen zur Softwareversion angezeigt.




- Wählen Sie mit „Ja“ zum Updaten des Systems und drücken Sie dann „OK“.




- Drücken Sie „OK“ um das System automatisch zurückzusetzen und den Updatevorgang zu starten. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern.

- Der TV startet den Updatevorgang für das System, während des Updates blinkt das Pyramiden Icon an der Gerätevorderseite.



- Nach Abschluss des Updates wird auf dem Bildschirm eine Bestätigungsmeldung angezeigt, und der TV wird automatisch neu gestartet. Drücken Sie „OK“ um den Vorgang abzuschließen.



- Damit ist das Software Update beendet. Sie können nun den USB-Stick entfernen und das Gerät wieder normal benutzen.